











Lampe som angir at det har kommet inn meldinger eller forespørsler om tilbakeringing.

Forhåndsprogrammerte taster

-  Tilgang til forskjellige meldingstjenester.
-  Tilgang til egen telefonliste.
-  Samtale med tre deltakere samtidig (konferanse).
-  Bli automatisk tilbakeringt.
-  Viderekople anrop til en annen abonnent.
-  Slå siste nummer automatisk på nytt (gjenta).
-  Opphev dobbel samtale.
-  Innhente et anrop på et annet telefonapparat.

Sette på plass merkelappene for de forhåndsprogrammerte tastene

Det leveres ferdigtrykkede merkelapper med telefonapparatet, som skal plasseres under de programmerbare tastene.



1. Stikk en gjenstand med flat ende inn i hakket (1 hakk for hver tast-blokk).
2. Løft opp dekelet.
3. Legg inn den ferdigtrykte merkelappen.
4. Sett dekelet tilbake på plass.

Garanti og betingelser

Alcatel Business Systems erklærer at produktet Alcatel First Reflexes regnes for å være i overensstemmelse med hovedkravene i Europaparlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EØF.

Enhver uautorisert endring i produktet opphever denne samsvarserklæringen. Kopi av denne samsvarserklæringen kan fås ved skriftlig henvendelse til:

Alcatel Business Systems - Technical Services - Approvals Manager
I, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - Frankrike



Anrop

Foreta et anrop



løft av



taste nummeret direkte



Når du vil foreta et eksternt anrop, tast tilgangskoden til linjen før abonnentens nummer

Motta et anrop



løft av

Gjenta nummer



løft av



gjenta

Anmode om automatisk tilbakeringing når intern abonnent er opptatt



tilbakeringing



legg på

Telefonlister

Programmere egen telefonliste

Telefonlisten består av 10 taster (0 til 9) på nummertastaturet.



løft av



koden for funksjonen "Tilpassing til egne behov"



0 til 9



internt eller eksternt nr. som skal lagres



legg på

Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste



løft av



telefonliste



ønsket nummer i telefonlisten (0 til 9)

Viderekople anropene

Viderekople anrop til et annet telefonnummer



løft av



nr. til den andre telefonen

